

План на отм.0.000 в осях 1-10 и А-Н.
Отвод конденсата.



Примечание:

1. Отвод конденсата и слив от увлажнителей прокладывать под фальшполом

